

FAQ - technisch!

Inhalt:

- 1. Motor**
- 2. Anker**
- 3. Logge, Lot, Batterien**
- 4. Wassersysteme und Gas**
- 5. Herd, Kühlschrank**
- 6. Außenborder**

1. Motor

Motor startet nicht...

- Kontrollieren Sie ob der 12 V Hauptschalter eingeschaltet ist
- Kontrollieren Sie die Spannung der Starterbatterie, notfalls laden
- Kontrollieren Sie den Dieselabsperrhahn
- Kontrollieren Sie ob der Dieseltank eventuell leer ist
- Kontrollieren Sie den Stopphebel

Motor kann nicht gestoppt werden...

- Kann durch Manuellen Motorstopp direkt an der Maschine gestoppt werden
- Dieselabsperrhahn schliessen

Motor gibt Alarm...

- Überprüfen Sie welche Lampe Alarm gibt, Öl, Ladespannung oder Überhitzung
- Kontrollieren Sie den Ölstand
- Kontrollieren Sie den Keilriemen der Lichtmaschine
- Kontrollieren Sie ob der Auspuff Wasser auswirft, und falls nicht, Seeventil für Seewasserkühlung überprüfen
- Tauchen Sie unter das Schiff um zu sehen das der Seewassereinlass nicht durch Plastiktüte oder anderes blockiert ist
- Kontrollieren Sie die Frischwasser Kühlung, wenn nötig nachfüllen. Vorsicht, nicht öffnen wenn der Motor heiss ist

- Wechseln Sie den Impeller **unter Anleitung der Basis**

Schalthebel reagiert nicht...

- Kontrollieren Sie ob eine Leine im Propeller ist
- Gas und Getriebe können auch manuell direkt am Motor bedient werden

2. Anker

Anker lässt sich nicht elektrisch einholen...

- Achten Sie darauf das die Maschine mit mind. 1200 Umdrehungen im Leerlauf läuft.
- Kontrollieren Sie ob der Anker - Schalter am Elektro-Paneel eingeschaltet ist
- Kontrollieren Sie die Ankerwinden-Sicherung
- Kontrollieren Sie die Verbraucherbatterie-Spannung

➤

3. Logge, Lot, Funk

Sumlog zeigt zu wenig oder gar nicht an...

- Eventuell ist das Flügelrad blockiert, fahren Sie hart rückwärts auf offener See

Echolot zeigt zu wenig oder gar nicht an...

- Einstellung „unter Kiel“
- Eventuell befinden sich Gegenstände in Nähe des Lots oder man kreuzt Tankerfahrspur

Landanschluss funktioniert nicht...

- Kontrollieren Sie den 220V Sicherungsschalter am Elektro-Paneel und die Signallampe
- Kontrollieren Sie die 220 V Hauptsicherung an Board und am Steg
- Konsultieren Sie das Marina Personal falls der Stromkasten am Steg nicht freigeschaltet ist

Batterien lassen sich nicht laden...

- Bei Landanschluss: Kontrollieren Sie ob das Batrieladegerät am Elektro-Paneel eingeschaltet ist

- Überprüfen Sie den Keilriemen an der Lichtmaschine, ist er zu lose oder defekt informieren Sie die Basis

12 Volt System funktioniert nicht...

- Kontrollieren Sie die Verbraucher Batterie-Spannung am Elektro-Paneel
- Überprüfen Sie den 12 V Batterie Hauptschalter
- Überprüfen Sie die 12 V Hauptsicherung

Distress Funktion versehentlich gedrückt..

- Gehen Sie bei einem versehentlich ausgelösten Notruf sofort auf Kanal 16 zurück, am besten in englischer Sprache:

All stations, all stations, all stations,

this is shipsname xxx , Shipsname xxx , Shipsname xxx

In Position : Announce your exact ships position (GPS coordinates)

Please cancel my false distress-alert from today date and time in UTC

4. Wassersysteme und Gas

Frischwassersystem funktioniert nicht...

- Schalten Sie die Wasserpumpe am Elektro-Paneel ein
- Überprüfen Sie ob die Wassertanks leer sind
- Öffnen Sie nur einen Wassertank am Umstellschalter (Dufour 43)
- Schalten Sie von einem Tank auf den anderen um
- Öffnen Sie alle Wasserhähne um das System zu entlüften
- Kontrollieren Sie den Wasserfilter

Wasserpumpe geht nicht von alleine aus...

- Überprüfen Sie ob die Wassertanks eventuell leer sind
- Überprüfen Sie ob alle Wasserhähne / Duschköpfe abgestellt sind
- Überprüfen Sie die Cockpitdusche
- Kontrollieren Sie nach Lecks am Filter oder an den Umstellknöpfen
- Überprüfen Sie die Bilge nach Süßwasser und informieren Sie die Basis
- Cockpitdusche funktioniert nicht...
- Überprüfen Sie ob einer der Wassertanks leer ist (Cockpitdusche läuft nur über einen Tank)

- Kontrollieren Sie das Ventil für die Cockpitdusche
- Überprüfen Sie ob der Duschschauch nicht verdreht oder verklemmt ist

Duschpumpe funktioniert nicht...

- Schalten Sie die Pumpe am Elektro-Paneel ein
- Kontrollieren Sie das Seeventil der Dusche
- Kontrollieren Sie den Filter der Duschpumpe

Toilettenpumpe läuft schwergängig...

- Überprüfen Sie die WC Seeventile
- Giessen Sie Salatöl in die Toilettenschüssel und in das Gehäuse von der Handpumpe, dieses beseitigt auch Quietschen der Pumpe

Fäkalientank lässt sich nicht entleeren...

- Überprüfen Sie das Seeventil des Fäkitankes
- Wenn Sie auf offener See sind, blasen Sie Luft mit der Dinghypumpe in die Fäkalientankentlüftung, oft macht dies den Tank wieder frei Informieren Sie die Basis

Bilgenpumpe funktioniert nicht...

- Schalten Sie die Bilgenpumpe am Elektro-Paneel ein
- Kontrollieren Sie den Filter der Bilgenpumpe
- Öffnen Sie die Bilge und heben Sie den Schwimmer an läuft die Pumpe nicht benutzen Sie die manuelle Bilgenpumpe und informieren Sie die Basis

5. Herd, Kühlschrank

Kühlschrank funktioniert nicht...

- Schalten Sie den Kühlschrank am Elektro-Paneel ein
- Überprüfen Sie das Kühlschrankthermostat
- Überprüfen Sie Ihre Verbraucherbatterie-Spannung und laden Sie die Batterie wenn nötig
- **Schalten Sie den Kühlschrank beim segeln immer aus**

Herd funktioniert nicht...

- Überprüfen Sie ob das Gas an der Gasflasche aufgedreht ist

- Überprüfen Sie den Gashahn unter Deck
- Wenn nötig tauschen Sie die Gasflasche aus

6. Außenborder

Außenborder funktioniert nicht...

- Überprüfen Sie, ob Benzin im Tank ist
- Überprüfen Sie, ob der Benzinhahn geöffnet ist
- Kontrollieren Sie den Motorstop
- Starten Sie ohne Choke
- Reinigen Sie oder wechseln Sie die Zündkerze

Außenborder startet aber stirbt wieder ab...

- Überprüfen Sie die Tankentlüftung
Überprüfen Sie ob der Motor Seewasser auswirft

Außenborder Schraube dreht sich nicht...

- Überprüfen Sie den Scherstift

Außenborder ist ins Wasser gefallen...

- Öffnen Sie das Gehäuse und reinigen Sie den Motor ausgiebig mit Frischwasser

Starten Sie den Außenborder auf gar keinen Fall!

Informieren Sie die Basis!